

KLONDIKE

Kovové fragmenty obsiahnuté vo farbe umocnené zlatými, striebornými a zoxidovanými efektmi zaručujú perfektný výsledok izby s nádychom kovových metalických stien vytvárajú pravdivý priestor. KLONDIKE je vysoko kvalitný výrobok, ktorý je priedušný, umývateľný a pretierateľný akoukoľvek inou vodou riediteľnou farbou.

CHARAKTERISTIKA: Pre dosiahnutie farebných odtieňov zobrazených v katalógu, starostlivo premiešajte KLONDIKE s presným množstvom COLORI " potrebného na dosiahnutie farebného odtieňa: 15 ml na 2,5 litra KLONDIKE, alebo 6 ml na 1 liter KLONDIKE. Alternatívne môže byť použitý VALCLONE tónovací systém pre dosiahnutie požadovanej farby. Pre dosiahnutie zlatého alebo strieborného efektu, je potrebné pridať GOLD ADDITIVE G 100 alebo SILVER ADDITIVE G 200 do farebného produktu, v nasledujúcich množstvách: 250 ml na 2,5 litra KLONDIKE, alebo 100 ml na 1 liter.

METODY APLIKÁCIE:

Proces aplikácie KLONDIKE pre dosiahnutie jednotlivých efektov je popísaný nižšie:

1) Klasický efekt - (špachtla)



aplikujte PRIMER 900 so štetcom a počkajte približne 6 hodín pri teplote 20°C

1) - PRIMER 900



aplikujte KLONDIKE s kovovou špachtľou PV 43 nerovnomernými ťahmi 15 - 30 cm dlhými vo všetkých smeroch, vytvárajúc svetlé a nerovnomerné nátery na povrchu.

2) - KLONDIKE



po 5 - 6 hodín pri teplote 20 ° C, aplikujte druhý náter KLONDIKE rovnakým spôsobom ako pri prvom nátere (popísanom vyššie).

3) - KLONDIKE



Počkajte približne 1 hodinu pri teplote 20 ° C a potom ešte raz prejdite celý povrch, na ktorý už bol aplikovaný KLONDIKE s rovnakým nástrojom - kovovou špachtľou PV 43, ale bez použitia náteru, vo všetkých smeroch krížom krážom približne 15 - 20 cm dlhými ťahmi vo všetkých smeroch vyvíjajúc taký tlak, že farebné časti splyvajú, zmenšia sa, čím sa vytvorí svetelný a tieňovaný efekt.

4)

2) Klasický efekt - (štetec + špachtla)



aplikujte PRIMER 900 so štetcom a počkajte približne 6 hodín pri teplote 20°C

1) - PRIMER 900



naneste produkt KLONDIKE štetcom PV 76 a uistite sa, že máte dostatočné množstvo KLONDIKE a pomocou krátkych ťahov štetcom 8 - 15 cm dlhých všetkými smermi, doprava doľava a naopak, a zdola nahor a naopak, nanášaním

2) - KLONDIKE



po približne 20 minút pri teplote 20 ° C, použite kovovú špachtľu PV 43 (bez nanášania produktu) k vyhladeniu dekorovaného povrchu vo všetkých smeroch.

3)



ďalej, po približne 5 - 6 hodinách pri teplote 20 ° C, aplikujte druhú vrstvu KLONDIKE a používajte štetec PV 76 rovnakou technikou ako prvom nátere

4) - KLONDIKE



Počkajte približne 1 hodinu pri 20 ° C a prejdite celú plochu, na ktorú už bola nanosená vrstva náteru pomocou kovovou špachtľou PV 43 (bez nanášania produktu), aby približne 15 - 20 cm dlhými ťahmi vo všetkých smeroch vytvoril taký tlak, že farebné časti splyvajú, zmenšia sa, čím sa vytvorí svetelný a tieňovaný efekt.

5)

3) Efekt - (štetec)



aplikujte PRIMER 900 so štetcom a počkajte približne 6 hodín pri teplote 20°C

1) - PRIMER 900

KLONDIKE



naneste produkt KLONDIKE LIGHT štetcom PV 76 a uistite sa, že máte dostatočné množstvo KLONDIKE a pomocou krátkych ťahov štetcom 8 - 15 cm dlhých všetkými smermi, doprava doľava a naopak, a zdola nahor a naopak, nanášam tenkej vrstvy náteru, ktorý je viac menej neravideľný

2) - KLONDIKE



po približne 5 - 6 hodin pri 20 ° C, aplikujte druhú vrstvu KLONDIKE, rovnakou technikou ako pri prvom nátere.

3) - KLONDIKE



počkajte približne 1 hodín pri 20 ° C a prejdite celú plochu, na ktorú už bola nanesená vrstva náteru štetcom PV 76, ale bez použitia náteru a ťahmi krížom-krážom vo všetkých smeroch vyvíjajte tlak na povrch

4)

Pozn: Výsledný efekt aplikovania metódy štetcom sa môže líšiť od farebnej vzorky zobrazenej v katalógu, ktoré boli aplikované metódou klasického efektu.

Konečný výsledok sa líši najmä keď je aplikovaný KLONDIKE + GOLD ADDITIVE G 100 alebo SILVER ADDITIVE G 200.

Je preto potrebné najprv otestovať aplikáciu výrobku na malej ploche, aby sa zabezpečil žiadaný výsledný efekt, a potom je možné pokračovať na ostatnej ploche.

TECHNICKÉ ÚDAJE: Špecifikácia

Hmotnosť: KLONDIKE: 1020 ± 30 g / l pri 20 ° C; PRIMER 900: 1,500 ± 30 g/l pri 20°C

Riedenie: PRIMER 900, KLONDIKE, GOLD ADDITIVE G 100, SILVER ADDITIVE G 200 sú všetky pripravený na použitie.

Výdatnosť: KLONDIKE približne 1 liter na 5-6 m² pre všetky efekty; PRIMER 900 približne 1 liter na 14 - 15 m² na jeden náter.

Balenie: KLONDIKE dostupný v 1 litrovom a 2,5 litrovom balení; PRIMER 900 je dostupný v 500 ml a 1-litrovom balení; GOLD ADDITIVE G 100, SILVER ADDITIVE G 200 sú dostupné v 100 ml a 250 ml balení; COLORI sa dodáva v 80 ml a 480 ml balení.

Aplikácia: pri teplote: + 5 ° C a + 30 ° C.

Schnutie: v nezaprášenom prostredí po dobu približne 3 hodín pri teplote 20 ° C. Suchý po 4-6 hodinách pri 20 ° C. Úplne suchý po 24 hodinách, v závislosti od teploty v miestnosti.

Odolný keď je úplne vyschnutý a priedušná vrstva, poskytuje dobrú odolnosť voči nárazom a normálnemu opotrebeniu.

Umývateľnosť: umývateľný s vodou a bežnými saponátmi po 15 dňoch od nanesenia. Čistenie: vodou a saponátom.

Skladovanie: uistite sa, že veko je pevne uzatvorené, aj po použití, a skladuje pri teplote nie nižšej ako + 10 ° C a vyššej ako + 30 ° C.

Stabilita: približne 2 roky, ak je dobre utesený a nikdy nebol otvorený.

NÁVOD NA POUŽITIE

4) staré steny. Odstráňte starý nepriliehavý a opadajúci náter a umyte celú plochu vodou a vhodným saponátom. Ďalej aplikujte fixačný náter vhodný pre daný typ povrchu. Ak je fixačný náter úplne suchý, naneste vrstvu PRIMER 900 a po 6 hodinách pri teplote 20 ° C, pokračujte s aplikáciou KLONDIKE, ako je popísané v bodoch 1, 2 alebo 3.

5) nové steny. Vyčistite povrch (a ak je to nutné), ktorý chcete maľovať. Potom ako je úplne suchý aplikujte vrstvu fixačný náter. Keď je fixačný náter úplne suchý, naneste vrstvu PRIMER 900 a po 6 hodín pri 20 ° C, pokračujte v nanášaní KLONDIKE, ako je popísané v bode 1, 2 alebo 3.

6) drevo, sklo, ľahké kovy a povrchovo upravené železo. Odstráňte všetku masť a prach z povrchu, tak aby bol úplne hladký a čistý. Naneste vrstvu penetračného náteru, ktorý je vhodný pre daný typ povrchu, a potom naneste vrstvu PRIMER 900. Po 6 hodinách pri 20 ° C pokračujte v nanášaní KLONDIKE, ako je popísané v bode 1, 2 alebo 3.

7) Surové železo (povrchovo neupravené). Odstráňte všetku masť a všetky vrstvy hrdze z povrchu a aplikujte jednu vrstvu (alebo viac) vhodného antikorózneho náteru.. Po úplnom vysušení, naneste vrstvu PRIMER 900 a po 6 hodinách pri 20 ° C pokračujte v nanášaní KLONDIKE ako je popísané v bode 1, 2 alebo 3.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom. Nástroje sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách atď.

Upozornenie: Uvedené informácie poskytnuté vyššie sú podľa najlepších skúsenosti výrobcu, správne a presné. Avšak vzhľadom na to, že podmienky, v ktorých sú používané jeho výrobky nie sú pod jeho kontrolou, nenesie výrobca zodpovednosť za akékoľvek poskytnuté odporúčania či rady. Odporúčame, aby úplný cyklus nanášania bol najprv otestovaný na malej ploche steny, aby sa zabezpečilo, požadovaný výsledok a až potom pokračovať v postupnom nanášaní na zvyšok plochy (kontrolujte dekoratívny efekt pravidelne počas aplikácie). Odtiene sa môžu líšiť v porovnaní s obrázkami zobrazenými v katalógu, v rozsahu od 20% a 30%, v závislosti od spôsobu nanášania výrobku; Je preto odporúčané urobiť malú skúšku pred začatím prác. Každá práca by mala byť začatá a dokončená tou istou osobou. Výrobca a distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť za prípadné rozdiely medzi rôznymi dávkami, alebo v prípadoch, keď je číslo dávky nespoľahlivé. V prípade, že sa tieto dávky líšia, je nutné zmiešať všetok materiál vo veľkom kontajneri pred začatím procesu nanášania, aby sa zabránilo rozdielom vo farebných odtieňoch pri nanášaní použitého produktu.

Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku pri použití KLONDIKE, odporúčame pracovať rýchlo a používať kovovú oceľovú špachtľu PV 43 alebo štetec PV 76 v závislosti od žiadaného výsledku.