

PRIMER 1200

Technický list SC 00239

NÁZOV:

POPIS:

POUŽITIE:

ZLOŽENIE:

CHARAKTERISTIKA:

PRIMER 1200

Biela vodou riediteľná penetrácia.

Akrylát-siloxan penetrácia pre interiér a exteriér, ľahko sa nanáša špeciálne živice a minerály umožňujúce priedušnosť

Špecifická hmotnosť: 1.550 ± 30 gr/LT pri 20°C

Výdatnosť: 8 – 10 m²/LT jedna vrstva (môže sa líšiť v závislosti od drsnosti, pórovitosti, absorpcie povrchu a metódy aplikácie)

Viskozita: 8000 cps

Zafarbenie: Biela a farebné

Balenie: LT. 1 - LT. 2,5 - LT.5- LT.12

Stabilita: 24 mesiacov, skladovať medzi 5 - 30°C

DOBA SCHNUTIA:

Suchý na dotyk: po 2 hodinách pri teplote 20°C

Pretierateľný: po 4-6 hodinách pri teplote 20°C

Úplne suchý: po 24 hodinách pri teplote 20°C

**CHARAKTERISTIKA A
ODOLNOSŤ:**

PRIMER 1200 je produkt na báze vody, s ľahkou aplikáciou, vyznačuje sa dobrým krytím, odolnosťou a umývateľnosťou. Môže sa aplikovať na niekoľko povrchov ako cement, omietka, sadrová omietka, sadrokartón, drevo, železo, dokonca aj na povrchy, ktoré už boli natreté (za predpokladu, že náter sa nešúpe)

**PRÍPRAVA PRODUKTU:
APLIKÁCIA PRODUKTU:**

Riedenie

Riediť na 15-20% s vodou

Počet náterov:

1-2

PRÍPRAVA POVRCHU:

Spôsob:

štetec, valček, sprej

VELIDOR FINE

Staré steny. Odstráňte starú nelepivú a odlupujúcu sa farbu a umyte vodou a vhodným mydlom. Ďalej naneste náter PRIMER 1200 zriedený na 50% s vodou aby pôsobil ako fixátor. Po približne 4 hodinách pri 20 °C aplikujte druhý náter PRIMER 1200 zriedený na 15-20% s vodou. Ak sú však povrchy čisté a neodlupujú sa, naneste 1 alebo 2 nátery PRIMER 1200 zriedené s vodou na 15-20%. Po 4 hodinách pri 20 °C pokračujte s aplikáciou VELIDOR FINE.

Nové povrchy. Použite tmel na opravu povrchu. Po zaschnutí povrch prebrúste a naneste 1 alebo 2 nátery PRIMER 1200 zriedený na 15-20% s vodou. Po 4 hodinách pri 20 °C pokračujte s aplikáciou VELIDOR FINE.

ARTECO 7 METAL

Aplikujte na staré alebo nové steny, ak sú v dobrom stave a nie sú mastné, prašné alebo vlhké. V opačnom prípade s nimi zaobchádzajte primerane a použite vhodný fixátor. Následne naneste 1 krycí náter PRIMER 1200 zriedený na 15-20% s vodou pomocou valčeka, štetca alebo striekaním s krížovými ťahmi pre lepšie krytie. Po 6 hodinách pri 20 °C pokračujte s aplikáciou ARTECO 7 METAL.

KLONDIKE CORTEN

Hladké povrchy. Zbavte sa starej lúpajúcej sa alebo odpadávajúcej farby a umyte vhodným mydlom. Ďalej naneste tmel tam kde je potrebné vyhladiť povrch. Akonáhle povrch vyschne prebrúste ho a naneste fixačný prostriedok najmä na očistené omietky alebo na vápenné omietky. Naneste PRIMER 1200 pomocou

valčeka, štetca alebo postrekovača s krížovými ťahmi pre lepšie krytie. Po 6 hodinách pri 20 °C pokračujte s aplikáciou KLONDIKE CORTEN.

METEORE 10 CEMENTO A MARMORIZZATO

Uistite sa, že povrch je stabilný a odstráňte všetky nečistoty. Odstráňte starú šupinatú alebo rozpadávajúcu sa farbu a umyte vhodným mydlom. Potom obrúste podľa potreby povrch a po zaschnutí omietky naneste fixátor. Aplikujte PRIMER 1200 plsteným valčekom, štetcom alebo striekaním. Po 6 hodinách pri 20 °C pokračujte s aplikáciou METEORE 10 a C100 Over alebo SABULADOR SOFT podľa efektu ktorý chcete vytvoriť.

Nové povrchy. Použite vhodný tmel na opravu v prípade potreby. Po zaschnutí povrch obrúste a naneste náter PRIMER 1200 zriedený na 30% s vodou. Po 4 hodinách pri 20 °C pokračujte s aplikáciou METEORE 10 Plaster a Finish V 14.

Staré povrchy. Zbavte sa starej lúpajúcej sa alebo kriedovej farby a umyte vhodným mydlom. Naneste náter PRIMER 1200 zriedený na 30% s vodou ako fixátor. Po 4 hodinách pri 20 °C pokračujte s aplikáciou METEORE 10 Plaster a Finish V 14.

ROCOCO STUCCO VENEZIANO 500 ALLA CALCE, ROCOCO STUCCO VENEZIANO 800, ROCOCO'GRASSELLO DI CALCE

Nové povrchy. Použite vhodný tmel na opravu v prípade potreby. Po zaschnutí povrch obrúste a naneste náter PRIMER 1200 zriedený na 15-20% s vodou. Po 4 hodinách pri 20 °C pokračujte s aplikáciou Rococo' Stucco Veneziano alebo Rococo' Grassello di Calce.

Staré povrchy. Odstráňte starý zle priľnavý alebo odlupujúci sa náter a umyte pomocou a vhodného mydla. Naneste náter PRIMER 1200 zriedený na 50% s vodou ako fixátor. Asi po 4 hodinách pri 20 °C naneste druhú vrstvu PRIMER 1200 zriedeného na 20 - 30% s vodou. Ak však povrchy sú čisté a nelúpu sa, naneste jednu vrstvu PRIMER 1200 zriedeného na 20 - 30% s vodou. Po 4 hodinách pri 20 °C pokračujte v aplikácii Rococo 'Stucco Veneziano alebo Rococo Grassello di Calce.

KLONIKE FERRO

Uistite sa, že je podklad stabilný a odstráňte všetky nečistoty. Odstráňte všetky staré odlupujúce sa a kriedové farby a potom ich umyte pomocou vhodného mydla. Ak je to potrebné, vyplňte všetky praskliny a keď tmel zaschne, naneste jednu vrstvu PRIMER 1200 na pokrytie povrchu pomocou vlneného valca, štetca alebo spreja. Po 4 hodinách pri 20 °C pokračujte v aplikácii Klondike Ferro podľa požadovaného efektu.

Teplota nanášania musí byť medzi + 10 °C a + 30 °C. Chráňte pred mrazom.

Nástroje ihneď umyte s vodou a mydlom.

Dôkladne premiešajte produkt pred použitím. Umyte nástroje vodou a saponátom.

POZNÁMKY:

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY **A LIKVIDÁCIA**

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke www.dekorativne-natery.sk

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

Vydanie: č. SC00239, December 2018

Vydané: Oddelením kontroly VALPAINT S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY